


Пример записи обозначения датчиков при заказе (строка заказа):

415М-ДИ – Ех – 5163 – 0,15/1,6 МПа – **05** – 24 – Т4 – С1 – ММ2 – ГП – БКН1 – 10 – Н – 360ч – ТУ – ... – ... – ...



Наименование	Модель	Единицы измерения	Верхние пределы измерений Рв	Давление односторонней перегрузки, кПа	Предельно допустимое рабочее избыточное давление, Ризб
415М-ДД датчики разности давлений	5401, 5402, 7402, 8402, 8408	кПа	0,25 ; 0,16; 0,10; 0,06	25	10 кПа или 0,6 МПа
	5401-1, 5402-1, 7402-1, 8402-1, 8408-1		1,0 ; 0,6; 0,4; 0,25; 0,16; 0,10; 0,06	25	10 кПа или 0,6 МПа
	5414 , 7414, 8414		4,0 ; 2,5; 1,6; 1,0; 0,60; 0,40; 0,25; 0,16	50	10 кПа или 0,6 МПа
	5424 , 7424, 8424		10,0 ; 6,0; 4,0; 2,5; 1,6; 1,0; 0,60; 0,40	–	10 МПа
	5422, 7422, 8422			75	0,6 МПа
	5434 , 7434, 8434		40 ; 25; 16; 10; 6,0; 4,0; 2,5; 1,6	–	25 МПа
	5432, 7432		200	0,6 МПа	
5444 , 7444, 8444	250; 160; 100; 60; 40; 25; 16; 10	–	25 МПа		
5454 , 7454, 8454	МПа	2,5; 1,6; 1,0; 0,6; 0,4; 0,25; 0,16; 0,1	–	25 МПа (40 МПа)*	

Примечания:

- Максимальные верхние пределы измерений ***Рв max*** выделены **жирным шрифтом**.
- Датчики в зависимости от модели имеют до 8 пределов перенастройки. Датчики моделей 8ХХ8 имеют один предел, выбираемый из первых двух или трех.
- Курсивом отмечены модели, имеющие кислородное исполнение.
- Подчеркнуты модели, имеющие взрывозащищенное исполнение **Вн**.
- * – По требованию заказчика